Micro Mini2go Deluxe
Micro Mini2go Deluxe Plus

Mode d'emploi

CE

Recyclable paper


A
1
2


B
3


C
4


D


E
5
5


F
6


G
7


H
8


I
12
9
10
11
13


J
12
9


K
10
11


L
13


M
14
15
18
19
16
17


N


O


P
14


Q
18


R
19


S
16

T



U



V



W



X



Y



Z



FR

Répertoire

Utilisation **2**
Pièces du produit **7**
Lire le manuel d'utilisation et le conserver **8**
Règles de sécurité **9**
Monter la tige du guidon **11**
Monter le siège **11**
Monter la barre de poussée (Mini2go Deluxe Plus uniquement) **13**
Installer la lampe (Mini2go Deluxe Plus uniquement) **13**
À l'intérieur du coffre 13
Sur la barre du guidon 14
Usure **14**
Remplacer le frein 14
Remplacer le ressort de commande 14
Entretien **15**
Conditions de garantie **15**
Élimination **16**
Éliminer l'emballage 16
Éliminer la Mini2go Deluxe 16
Passeport Mini2go Deluxe **17**

Pièces du produit

1. Bouton-pression
2. Tige du guidon
3. Trou
4. Mécanisme de blocage
5. Vis (remplacement du frein), 8×
6. Repose-pied
7. Vis (remplacement du ressort de commande)
8. Ressort de commande
9. Siège
10. Capot en plastique
11. Vis à tête hexagonale
12. Barre télescopique
13. Coffre de rangement
14. Barre de poussée
15. Base pour barre de poussée
16. Lampe LED
17. Ruban en silicone
18. Collier à téton
19. Verrouillage de la base

FR

Lire le manuel d'utilisation et le conserver

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l'original). Vous pouvez être certain d'avoir acquis un produit de qualité supérieure. De plus, nous vous proposons un service après-vente unique. Nous sommes fiers de notre réputation internationale de fabricant leader de Scooter et de Kickboard®. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 magasins spécialisés dans le monde entier.

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien. Veuillez lire entièrement le manuel d'utilisation de la Mini2go Deluxe et enseigner à votre enfant comment se servir de la trottinette avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez ce manuel d'utilisation pour le cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit Micro !

Votre équipe Micro

www.micro-mobility.com

Règles de sécurité

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et d'accident !

Toute utilisation imprudente et incorrecte peut provoquer des accidents sérieux, voire mortels, et des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures et les accidents.

- Contrôlez toujours votre Mini2go Deluxe avant de l'utiliser et assurez-vous que tous les verrouillages, leviers, écrous et vis sont correctement serrés. Assurez-vous également que les roues sont correctement fixées, qu'elles ne présentent aucune trace d'usure et que la tige du guidon est immobilisée de manière sûre à la hauteur souhaitée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la direction est correctement réglée. Faites effectuer régulièrement l'entretien par un magasin spécialisé.
- Coiffez toujours votre enfant d'un casque homologué quand il utilise la Mini2go Deluxe et serrez-en la jugulaire. Enfilez toujours des protège-poignets, des coudières, des genouillères et des chaussures à semelle de caoutchouc à votre enfant quand il utilise la Mini2go Deluxe.
- Veillez à ce que votre enfant ne dévale pas les chemins abrupts vu que le frein intégré ne serait pas une protection fiable dans ce cas. Ce frein n'est pas conçu pour les descentes rapides.
- Le patin du frein chauffe quand on l'actionne. Veillez donc, tout particulièrement, à ce que votre enfant ne freine jamais de manière continue. Expliquez à votre enfant que tout contact direct avec la peau peut provoquer des brûlures.
- Ne permettez pas à votre enfant de rouler à plus de 5 km/h.

- Veillez à ce que votre enfant conduise toujours sur des chemins interdits aux véhicules motorisés. Les trottoirs et les pistes cyclables conviennent le mieux à cela.
- Respectez toujours les règles du code de la route. N'utilisez jamais la Mini2go Deluxe sur la voie publique.
- Seulement un enfant à la fois peut utiliser la Mini2go Deluxe !
- Ne permettez pas à votre enfant de conduire au crépuscule ou de nuit.
- N'utilisez jamais la Mini2go Deluxe sur une surface mouillée, huileuse, sablonneuse, sale, gelée, enneigée, rocailleuse ou accidentée.
- Votre enfant doit s'entrainer à maîtriser le véhicule. Veillez à ce que votre enfant n'effectue ni cabrioles ni manœuvres dangereuses. La conduite doit toujours être adaptée aux capacités personnelles !
- N'apportez aucune modification à votre Mini2go Deluxe sous peine de menacer votre sécurité.
- Le Mini2go Deluxe est conçu pour un enfant dont la taille maximum est d'env. 120 cm.
- Outre l'équipement de protection, votre enfant doit porter des vêtements voyants et réfléchissants.
- Attention ! À utiliser avec l'équipement de protection. À ne pas utiliser sur la voie publique. 50 kg max.

AVERTISSEMENT ! Risque de suffocation !

La Mini2go Deluxe contient des petites pièces que votre enfant pourrait avaler. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec ou avaler les petites pièces et s'étouffer avec.

- Seule une personne adulte est habilitée à assembler la Mini2go Deluxe.

REMARQUE ! Risque d'endommagement !

Tout montage incorrect de la Mini2go Deluxe et toute utilisation erronée de la trottinette peuvent provoquer la détérioration de la Mini2go Deluxe.

- N'apportez aucune modification à la Mini2go Deluxe, à l'exception de celles indiquées dans le présent manuel d'utilisation.
- Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer la Mini2go Deluxe. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne dépassez pas le poids maximum de 50 kg.

Monter la tige du guidon

1. Appuyez sur le bouton-pression 1 et introduisez la tige du guidon 2, avec le côté plat tourné vers la roue arrière, dans le trou 3 prévu à cet effet (voir **fig. A** et **B**). Comme alternative : maintenez le manche en position et insérez la tige du guidon dans le trou en effectuant un mouvement ascendant (voir **fig. D**).
2. Assurez-vous que le bouton-pression s'emboîte dans le mécanisme de blocage 4 (voir **fig. C**).

Monter le siège

Pour les plus petits, nous recommandons de fixer le siège à la Mini2go Deluxe (voir **fig. I-L**). L'enfant doit pouvoir poser les deux pieds complètement à plat sur le sol. Dans le cas contraire, le freinage pourrait être dangereux et l'enfant pourrait perdre le contrôle de la Mini2go Deluxe.



Mini2go Deluxe avec siège et coffre de rangement : à partir de 3 ans



Mini2go Deluxe avec tige de guidon : à partir de 2 ans



Mini2go Deluxe avec tige de guidon sortie : à partir de 3 ans

1. Assurez-vous que la barre télescopique **12** est correctement fixée sur la Mini2go Deluxe et que la broche rouge est engagée dans l'échancrure du corps principal.
2. Placez le siège **9** avec le coffre de rangement **13** sur le repose-pied **6** et faites coulissez le siège vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit solidement assujetti avec le repose-pied (voir **fig. J**).
3. Contrôlez si les deux crochets du corps du siège sont engagés dans la partie inférieure du repose-pied.
4. Fixez le corps du siège en montant le capot en plastique **10** avec les vis à tête hexagonale **11** (voir **fig. K**).
5. Effectuez les étapes 2 à 4 dans l'ordre inverse pour démonter le corps du siège.

Soyez prudent quand vous démontez les crochets du corps du siège de la partie inférieure du repose-pied, car ceux-ci risquent de se rompre.

Monter la barre de poussée (Mini2go Deluxe Plus uniquement)

1. Étalez devant vous toutes les pièces de la Mini2go Deluxe Plus (voir **fig. M**).
2. Montez la base pour barre de poussée 15 dans le trou de la partie arrière du siège (voir **fig. N**).
3. Retirez le collier à téton 18 (voir **fig. O**).
4. Insérez la barre de poussée 14 sur la base (voir **fig. P**).
5. Réglez la longueur de la barre de poussée de manière à ce que les trous soient libres et mettez en place le collier à téton (voir **fig. Q**).
6. Faites coulisser le verrouillage de la base 19 par l'extrémité de la barre de poussée sur la partie inférieure du siège (voir **fig. R**).

Installer la lampe (Mini2go Deluxe Plus uniquement)

À l'intérieur du coffre

1. Saisissez la lampe, en vous assurant que la flèche est tournée dans le sens de la marche, avant de la monter (voir **fig. S**).
2. Introduisez la lampe dans l'ouverture (voir **fig. T**).
3. Faites tourner la lampe dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle s'emboîte (voir **fig. U**).

Sur la barre du guidon

1. Placez le ruban en silicone 17 sur la lampe 16 (voir **fig. V**).
2. Assurez-vous que la protection en caoutchouc est solidement fixée aux supports (voir **fig. W** et **X**).
3. Faites coulisser les bagues en caoutchouc en diagonale sur la barre et immobilisez-les sur le support de la lampe (voir **fig. Y**).

Usure

Remplacer le frein

1. Desserrez les huit vis 5 (voir **fig. E**).
2. Retirez le repose-pied 6 (voir **fig. F**) et dévissez les vis du frein avec un tournevis.
3. Remplacez le frein et revissez le repose-pied.

Remplacer le ressort de commande

1. Dévissez la vis 7 avec un tournevis (voir **fig. G**).
2. Exercez une pression vers le haut sur le ressort de commande 8 et remplacez-le par un ressort neuf (voir **fig. H**).
3. Remettez la vis en place et serrez-la solidement.

Entretien

Assurez-vous régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées ; contrôlez l'état des roues, remplacez-les au besoin. Nettoyez la Mini2go Deluxe avec un chiffon doux humide après chaque utilisation et contrôlez régulièrement, à l'œil nu, si elle présente des dommages ou des modifications.

Conditions de garantie

La garantie MICRO SCOOTER vous offre les avantages suivants par rapport à la garantie légale :

Durée de garantie : 30 mois en ce qui concerne la résistance à la rupture de la tige du guidon et du repose-pied.

Coûts : réparation ou remplacement gratuit(e) ou remboursement.

Pour recourir à la garantie, veuillez vous adresser à notre réseau de revendeurs ou à notre service après-vente par téléphone (**+41 (0) 44 910 11 22**) ou par e-mail : **info@micro.ms**

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages dus :

- à un accident ou à des événements imprévisibles (p. ex. foudre, eau, feu, etc.)
- à une utilisation ou un transport incorrect(e)
- au non-respect des règles de sécurité et d'entretien
- à tout(e) autre traitement ou modification incorrect(e)
- à l'usure

Cette garantie ne limite aucunement l'obligation légale de garantie du fabricant/revendeur. La durée de garantie peut être prolongée uniquement si une disposition légale le prévoit. Les conditions minimums légales s'appliquent dans les pays où une garantie (obligatoire) et/ou un stockage de pièces de rechange et/ou un régime en matière d'indemnisation sont légalement prescrits.

Élimination

Éliminez la Mini2go Deluxe en conformité avec les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Jetez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer la Mini2go Deluxe

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !
Quand la Mini2go Deluxe n'est plus utilisable, le consommateur est alors **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole reproduit ici.

Passeport Mini2go Deluxe

Remplissez le passeport Mini2go Deluxe. Lisez le numéro de série de votre Mini2go Deluxe qui est gravé sur la partie avant de la Mini2go Deluxe. Conservez le passeport Mini2go Deluxe en lieu sûr.

Propriétaire

Prénom et nom : .....

Rue/numéro :.....

TROTTINETTE

Numéro de série :.....

Type :.....

Couleur :.....

Taille des roues :.....

Caractéristiques particulières :.....

Date d'achat :.....

Revendeur, nom :.....

Revendeur, adresse :.....

Prix d'achat :.....

The 10 safety rules

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
CH 8700 Küsnacht
Switzerland
Fon +41 (0) 44 910 11 22
info@micro.ms

www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG, Switzerland Copyright © 2017.